



ENVASADORA NEUMÁTICA SEMI AUTOMÁTICA

MODELO: DSAV

FUNCIÓN:

Dosificar el llenado de envases con miel, de acuerdo a las cantidades configuradas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

Antes de comenzar a operar, se debe abrir la puerta del gabinete. Dentro de este compartimento, se encuentra el regulador que permite configurar la cantidad que se desea dosificar (opciones disponibles: 250 gr., 500 gr. y 1.000 gr.). Una vez elegida la cantidad a dosificar, se enciende el equipo. Los envases destapados se van colocando, de a uno por vez, sobre la mesa de apoyo de altura regulable. Al hacer contacto con el switch de llenado, el dosificador se acciona y comienza el proceso de llenado de miel al interior del envase. El envase lleno deberá ser retirado manualmente para su cierre.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- *ANCHO: 405 mm.
- *PROFUNDIDAD: 455 mm.
- *ALTO: 1.200 mm.
- *FASE/TENSIÓN: Monofásica (220V) / Trifásica (380V)
- *PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO (AIRE): 5 kg.

Se requiere suministro neumático ó compresor de aire de mínimo 30 lts de capacidad.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

Este dispositivo cuenta con mesa de trabajo y dosificador fabricados en acero inoxidable AISI 304 de grado sanitario, apto para su contacto directo con alimentos. Cuenta con una boca de entrada de Ø2 pulgadas, a la que se puede adicionar un tanque contenedor de miel de entre 30 kg. y 100 kg. de capacidad (no incluida en este equipo), o bien una conexión directa desde el tanque decantador. La dosificación es volumétrica, dentro del rango de 250 gr. a 1.000 gr. ajustable mediante regulador electrónico y efectuada por un pistón accionado por aire comprimido (se requiere compresor de aire de 30 lt. a presión de 5 kg).

 inderco.com  [@inderco_sa](https://www.instagram.com/inderco_sa)  [f/inderco.sa](https://www.facebook.com/inderco.sa)

 +54 9 2344 427549 / +54 9 11 63629435

 +54 2344 430504

Ruta Nac. 205 - Km183.5 - Saladillo, Bs. As. -ARGENTINA

